



Bedienungsanleitung Zuckerwattemaschine

1



Maschine auf festem Untergrund aufstellen!

2



Topf mittels Spannschnallen fixieren

3



Stromkabel anschließen

4




Spuckschutz aufsetzen

5



An-Schalter betätigen und überprüfen, dass die Maschine im Betrieb nicht extrem vibriert

6



Heizung einschalten und ca. **10-15** Minuten warten, bis der Rotationskopf aufgeheizt ist

7



Zucker während des Betriebes (Heizung und Motor sind eingeschaltet) in den Kopf füllen.

8



Sobald die Zuckerwatte rauskommt, drehen Sie den Stab an der Innenseite des Topfes entlang

Achtung: Nachdem Sie genug Zuckerwatte hergestellt haben, schalten Sie das Gerät bitte noch nicht gleich aus, sondern reinigen Sie den Zuckerwatte-Dreher mit Wasser. Der Kopf soll sich weiter drehen während Sie Wasser hineingeben. Danach schalten Sie die Maschine aus. Die Maschine sollte nach jeder Benutzung gereinigt werden!

Reinigung der Maschine

Reinigung des Rotationskopfes:

1. Nach der letzten Portion Zuckerwatte, den **Motor noch nicht ausschalten!**
2. Schalten Sie die Heizung aus und warten ca. 10 sek.
3. Füllen Sie ca. 100 - 150ml Wasser langsam in den Rotationskopf, um diesen zu reinigen. Der Kopf muss sich dabei weiterdrehen!
4. Während der Reinigung kann es zur Dampfbildung kommen! Der Wasserdampf schlägt sich dabei im Topf nieder.
5. Maschine mit ausgeschalteter Heizung ca. 2 min weiterlaufen lassen.
6. Maschine ausschalten, Netzstecker ziehen und **abkühlen** lassen!
7. Bauen Sie die Maschine in umgekehrter Reihenfolge auseinander.
8. Reinigen Sie den Spuckschutz und den Topf mit Wasser und Spülmittel (Achtung: keine Reinigungsmittel mit ätzenden Inhaltsstoffen verwenden!)
9. Nach Trocknung alle Teile, die Maschine in die Transportkiste verpacken.



Sicherheitshinweise

1. Die Maschine von Minderjährigen fernhalten.
2. Das elektrische Kabel darf nicht in die Nähe der heißen Oberfläche der Maschine kommen. Achten Sie darauf, dass das elektrische Kabel und der Stecker nicht in Berührung mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommen. Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind.
3. Berühren Sie nicht die Oberfläche der Maschine während Sie arbeitet. Die Maschine nicht bewegen während sie arbeitet.
4. Berühren Sie den Stecker oder das Kabel nicht mit nassen Händen, um einen elektrischen Schock zu vermeiden.
5. Die temporäre Motorleistung der Maschine beträgt 80%. Vermeiden Sie extrem lange Nutzungszeiten. Um die Lebensdauer der Maschine zu verlängern, sollte der Motor nach 1 Stunde Arbeit 20 Minuten lang pausieren
6. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass der Stecker von der Stromversorgung getrennt ist.
7. Wenn der Spinnkopf nicht funktioniert, schalten Sie bitte das Gerät aus und beseitigen Sie den angebrannten Zucker.